

Trend 35SC13

- 1. Lépés:** a motort töltjük fel a 230 V-os adapterével (kb 8 óra a teljes töltöttség), így a motor akár 2 hónapig is működni fog napelem nélkül is.

Távírányító feltanítása: Nyomjuk meg 1x a motor fején lévő gombot (erre nincs visszajelzés), majd tartuk lenyomva ugyanezt a gombot (kb 5-6 mp) amíg a motor vissza nem jelez, azután indulhat a programozás: redőnnel szemben állva jobb oldali bekötés esetén: P2, P2, FEL gombkombináció kell lenyomni (mint a hagyományos rádiós motoroknál). Bal oldali bekötés esetén: P2, P2, LE gombkombináció.

Forgásirányváltás (ha szükséges): Motor fején lévő gomb nyomva tartása... a 2. LE-FEL mozgás után eresszük el a gombot, a motor iránya megfordult.

Végállás beállítás: A programozásba való belépés: P2, FEL, P2. (mint a hagyományos rádiós elektronikus végállású motornál). Vigyük a palástot fenti végálláshoz, állítsuk meg, majd a STOP gomb hosszan nyomásával rögzítsük. Vigyük a palástot alsó végálláshoz, állítsuk meg, majd a STOP gomb hosszan nyomásával rögzítsük. Finom hangoláshoz (ez opció) a palást mozgása közben nyomjuk le P2 gombot...akkor a motor szakaszosan mozog, így egészen pontosan be lehet állítani a végállást.

Távírányító törlése: P2, STOP, P2. Ilyenkor a motor ledobja magáról az összes addig feltanított távírányítót.

Gyári módba való visszaállítás (ha törölni szeretnénk mindent): Motor fején lévő gombot tartuk nyomva... a 3. LE-FEL mozgásig (körülbelül 10mp), majd engedjük el. Ezzel minden végállás és beállítás törlődik a motorról.

